

【SXU-1 SET 収納図 & 内容書】



- ① SXU-1 本体 ※右図参照
- ② SMC-1 (受信機)
- ③ CLM-4 モーター ※右図参照
- ④ アンテナ
- ⑤ 取付け金具 1
- ⑥ 取付け金具 2
- ⑦ マーキングディスク
- ⑧ シネギア 25mm
- ⑨ Φ19 - 15 変換
- ⑩ ストラップ
- ⑪ 3mm 六角ドライバー
- ⑫ バッテリー ×3 (NP-FM500H)
- ⑬ チャージャー
- ⑭ AC ケーブル


\* 計 2 枚 (1 枚は本体装着)

SXU-1



- ① アーム取付用ネジ
- ② マーキングディスク

CLM-4



- ① シネギア 8mm
- ② クランプコンソール

【SXU-1 SET 収納図 & 内容書】



↑見えやすいように立てていますが、  
実際は横に寝かせて収納してください。

- ① ビニールケース A ※右図参照
- ② ビニールケース B ※右図参照
- ③ V ロッククランプ
- ④ SXU-1 取扱説明書
- ⑤ SMC-1 取扱説明書

ケース A



- ① キヤノン 6pin ケーブル 10m
- ② LCS- キヤノン 6pin オス変換ケーブル
- ③ LCS- キヤノン 6pin メス変換ケーブル

ケース B



- ① モーターケーブル × 2
- ② SMC-ARRI ケーブル
- ③ SMC-D タップケーブル


カメラ

モーター

コントローラ

# ALEXA MINI + cforce plus (cforce mini) + WCU-4 (SXU-1)

ALEXA MINI は、レンズマウント部に LBUS コネクターを搭載。  
 ALEXA MINI の内蔵受信機を使うことで外付受信機 (UMC-4、SMC-1、AMC-1) の取付が不要になります。図の通り、モーターは ALEXA MINI のマウント部から数珠つなぎになります。  
 cforce plus と cforce mini は、トルクの強さと若干のサイズの違い以外にモーターとしての機能は変わりません。



ARRI カメラの簡易的な設定操作可  
 (SUP 3.0 以降) REC 操作可

REC 操作可能

有線 (wired)  
 無線 (wireless)

LBUS-LBUS ケーブル  
 ZMU-3A - LCS ケーブル  
 LBUS-LCS ケーブル

※ WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。







ALEXA XT plus (ALEXA XR)

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)  
REC 操作可 / 電源供給可



AMIRA

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)  
REC 操作可 / 電源供給可



ALEXA MINI

EXT

EXT-RS 変換ケーブル (ALEXA MINI 付属)

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)  
REC 操作可 / 電源供給可



RED DSMC1  
Epic-M • SCARLET • DRAGON  
SCARLET-W ※1

Synk CTRL

SMC - Base Expander ケーブル (オプション) ※2  
REC 操作可 / 電源供給可 (抱き合わせ Dtap)



SONY F55

ヒロセ 4pin

SMC-SONY / Panasonic ケーブル  
REC 操作可 / 電源供給可



Panasonic  
Varicam35 • LT




ヒロセ 4pin

SMC-SONY / Panasonic ケーブル  
REC 操作可 / 電源供給可



LANC

SMC-LANC/D タップケーブル (オプション)  
REC 操作可 / 電源供給可



※1 小輝日文の DSMC2 SCARLET-W は、Base Expander がデフォルトです。  
 ※2 RED DSMC2 も Base Expander 仕様であれば使用可能。  
 ※3 WCU-4 による ARRI カメラの簡易メニュー設定は、UMC-4 または ARRI カメラの内蔵受信機使用時のみ可能。  
 ※4 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。





AMIRA



ALEXA MINI



RED DSMC1  
Epic-M • SCARLET • DRAGON  
SCARLET-W ※1



RED DSMC2  
HELIUM • EPIC-W • RAVEN  
WEAPON DRAGON




SONY F55



Panasonic  
Varicam35 • LT



LANC 端子を持ったカメラ (FS7 等)



モーターケーブル

LBUS-LCS  
ケーブル

ZMU-3A - LCS  
ケーブル

demand ケーブル

CAM-UMC4 ケーブル  
※カメラにより異なる



※1 小輝日文の DSMC2 SCARLET-W は、Base Expander がデフォルトです。 / ※2 WCU-4 による ARRI カメラの簡易メニュー設定は、UMC-4 または ARRI カメラの内蔵受信機使用時のみ可能。 / ※3 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。

CAM



UMC-4  
(3 モーター 可能)

CLM CLM CLM  
CLM-2 ~ 4 まで使用可能



CLM-4



CLM-3



CLM-3



WCU-4

ARRI カメラの簡易的な  
設定操作可 (SUP3.0 以降) ※2  
REC 操作可



SXU-1

REC 操作可



pan-bar zoom ※3



ZMU-3A ※3



Canon  
zoom / focus demand



FUJINON  
zoom / focus demand

LCS

LCS

LBUS

ZMU-3A

ZMU-3A