


α7 用 BaseRig 内容書 & レイアウト




- ① トッププレート SET ※2 枚目 A 参照
- ② カメラ取付プレート SET ※2 枚目 B 参照
- ③ スライドベース用プレート
- ④ スライドベース

- ⑤ φ15 ロッド 25cm/15cm ※各 1set
- ⑥ プラケース ※2 枚目 C 参照
- ⑦ DSLR ロッド


α7 用 BaseRig 内容書 & レイアウト

※A トッププレート SET




- ① トップハンドル
- ② ハンドル留めネジ ×2 (3/16inch)
- ③ カメラ取付シュー (ネジ ×2 付)
- ④ マイク取付シュー (ネジ ×1 付)
- ⑤ DSLR ロッド接続ネジ ×1

※B カメラ取付プレート SET



- ① カメラ取付プレート
- ② 落ち留め
- ③ φ15 Base Plate (高さ調整ロッド付)
- ④ 3mm 六角ネジ
- ⑤ DSLR ロッド接続ネジ ×1

※C プラケース



- ① 3/16inch 六角ドライバー
- ② 3mm 六角ドライバー
- ③ 2.5mm 六角ドライバー
- ④ 1/4 ネジ (短)
- ⑤ 1/4 ネジ (長)
- ⑥ 3/8 ネジ



組立て図