

Ronin 2 ミッチェルマウントアダプター



ミッチェル
マウントアダプター本体
(ロックリング付)

ロックリング

※ロックリングは本体に装着した状態で収納して下さい。



3/8 ネジ ×4



1/4 ネジ ×4



1/4 ネジ ×4



3/16 六角

【使用方法】

使用するには「Ronin 2 ユニバーサルマウント (Ronin2 付属) を併用して下さい。
Ronin 2 ユニバーサルマウントをミッチェルマウントに取り付ける。

