

# FX3 用 BaseRig

レイアウト & 付属内容

TILTA

【装着例】



トッププレート  
(1/4 ネジ×2)



モニターマウント



ケーブルクランプ  
(ネジ×2)




DC カプラー  
(NP-FZ100)



1/4 カメラネジ×1

1/4 固定ネジ×2



V マウント

アダプタープレート  
(φ15 ロッドコンソール付)




8V  
をご使用  
下さい。

トップハンドル  
(3/8-1/4 変換ネジ付き)



カメラケージ  
(ネジ×2付)



六角レンチ ×2

3/16  
2.5mm

LWS ベースプレート  
(TILTA)



カメラプレート  
(1/4 六角ネジ×2)



スライドベース  
(TILTA)



φ15 ロッド 20cm × 1 SET

【装着方法】



トッププレート

固定ネジ

固定ネジ

カメラネジ

M4 六角ネジ

※装着済です。